

Holdbar Vloerprimer, Vloercoating en Vloer Topcoating

Handleiding

Belangrijk: Normaal gesproken dient een nieuw gestorte beton-, zandcementvloer of egalinelaaag minimaal 6 weken oud te zijn alvorens er een coating of verf op mag worden aangebracht. Binnen deze 6 weken heeft de vloer een basisch karakter (hoge PH waarde) waardoor de coating of verf kan worden aangetast en onthechting kan optreden.

Holdbar Vloerprimer en Holdbar Vloercoating zijn bestand tegen deze hoge PH waarde en kunnen **al na 2 weken** (uniek!) op een nieuwe beton-, zandcementvloer of egalinelaaag worden aangebracht.

Indien er een vloerverwarming aanwezig is, dan dient deze 24 uur voor het aanbrengen te worden uitgeschakeld en mag 7 dagen na het aanbrengen weer worden ingeschakeld.

Onbehandelde (gevlinderde) zandcement- of betonvloeren

- De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Bestaande/gebruikte vloeren reinigen met [Ruwol Surface cleaner](#).
- Indien er een niet-overschilderbare curing compound of cementsluier op de vloer aanwezig is, dan de gehele vloer grondig schuren of stralen en vervolgens vrijmaken van stof.
- 1 laag [Holdbar Vloerprimer](#) aanbrengen.
- Na 4 tot 48 uur 1 laag [Holdbar Vloercoating](#) aanbrengen.
- Na 4 tot 48 uur wederom 1 laag Holdbar Vloercoating aanbrengen.
- Optioneel, voor optimale bescherming en slijtvastheid of voor een matte of hoogglans afwerking: na 4 tot 48 uur 1 laag [Vloer Topcoating](#) in mat, zijdeglans of hoogglans aanbrengen.

U heeft nodig:

1. [Ruwol Surface Cleaner](#)
2. [Holdbar Vloerprimer](#)
3. [Holdbar Vloercoating](#)
4. [Holdbar Vloer Topcoating](#) (optioneel)

Zandcement- en betonvloeren met een bestaande verflaag of coating

- Alle eventuele losse oude verflagen verwijderen.
- Gehele vloer reinigen met [Ruwol Surface cleaner](#) en goed laten drogen.
- De oude vaste verf- of coatinglaag mat schuren. Om een zo strak mogelijk resultaat te krijgen kan het eventuele zichtbare/voelbare hoogteverschil tussen de oude verflaag en de kale plekken worden gladgeschuurd.
- Eventuele kale plekken voorbehandelen met 1 laag [Holdbar Vloerprimer](#)
- 1 laag [Holdbar Vloercoating](#) aanbrengen. (Indien eventuele kale plekken zijn voorbehandeld, dan deze laag na 4 tot 48 uur aanbrengen).
- Na 4 tot 48 uur wederom 1 laag Holdbar Vloercoating aanbrengen.
- Optioneel, voor optimale bescherming en slijtvastheid of voor een matte of hoogglans afwerking: na 4 tot 48 uur 1 laag [Vloer Topcoating](#) in mat, zijdeglans of hoogglans aanbrengen.

U heeft nodig:

1. [Ruwol Surface Cleaner](#)
2. [Holdbar Vloerprimer](#)
3. [Holdbar Vloercoating](#)
4. [Holdbar Vloer Topcoating](#) (optioneel)

Het mengen van het A en B component



Holdbar Vloerprimer, Holdbar Vloercoating en Holdbar Vloer Topcoating zijn 2 componenten producten. Dat betekent dat u een A en een B component heeft welke met elkaar gemengd dienen te worden. Nadat deze 2 componenten gemengd zijn heeft u een bepaalde tijd om de inhoud van het blik aan te brengen, dit heet de potlife. Na deze potlife zal de coating niet meer bruikbaar zijn. Indien u meerdere lagen moet aanbrengen dan kunt u het beste meerdere verpakkingen bestellen met een inhoud voor steeds 1 laag. (*zie rekenvoorbeeld hieronder).

Mengen Holdbar Vloerprimer en Holdbar Vloercoating

Voeg de B component (de verharder) toe aan de A component en mix het met bijvoorbeeld een roerspatel of bij grotere verpakkingen met een [verfmixer](#) op een boormachine. Let hierbij op dat ook de randen worden meegenomen. De primer of coating kan nu worden aangebracht.

Mengen Holdbar Vloer Topcoating

Voeg de B component (de verharder) toe aan de A component en mix het mechanisch, bijvoorbeeld met een [verfmixer](#) op een boormachine, gedurende 1 minuut. Let hierbij op dat ook de randen worden meegenomen. Laat vervolgens het mengsel 5 minuten staan en roer het nog even goed door. De coating kan nu worden aangebracht.

* **Rekenvoorbeeld:** U heeft een oppervlakte van 50 m². U brengt 2 lagen aan. Het verbruik per m² is 200 gram. Per laag heeft u het volgende nodig: 50 m² x 0,2 Kg = 10 Kg. U besteld in dit geval 2 x 10 Kg voor 2 lagen.

Potlife Holdbar Vloerprimer: 1 uur bij 23°C
Potlife Holdbar Vloercoating: 1 uur bij 23°C
Potlife Holdbar Vloer Topcoating: 4 uur bij 20°C