

Holdbar Zwembadprimer, Zwembadcoating en Zwembad Topcoating

Handleiding

Inhoud

Inhoud.....	1
Belangrijke Informatie voordat u begint	1
Minimale temperatuur en luchtvochtigheid	1
Niet in de zon aanbrengen, maximale temperatuur	1
Na minimaal 2 weken op nieuw beton of nieuw stucwerk.....	1
Watervaste ondergrond.....	2
Zwembad dient waterdicht te zijn	2
Niet over chloorrubberverf.....	2
Werkwijze per ondergrond	2
Op polyester zwembaden.....	2
Op betonnen en gestucte zwembaden.....	2
Op een bestaande coating.....	3
Het mengen van het A en B component.....	3

Belangrijke Informatie voordat u begint

Minimale temperatuur en luchtvochtigheid

Voor een goede uitharding van de coating is het belangrijk dat tijdens en minimaal 4 uur na het aanbrengen van de coating de temperatuur minimaal 10°C (het liefst 20°C) is en de relatieve luchtvochtigheid maximaal 75%. Bij lagere temperaturen of bij koude nachten adviseren wij een tent boven het zwembad op te zetten en de ruimte boven het zwembad te verwarmen. Dit kan door middel van bijvoorbeeld een elektrische heater. Door de ruimte ruimschoots voor het aanbrengen van de coating te verwarmen kan de ondergrond ook op temperatuur komen en vocht uit de ondergrond trekken. Voor, tijdens en minimaal 4 uur na het aanbrengen dient er goed geventileerd te worden. Kijk bij de [technische gegevens](#) voor alle applicatiecondities.

Niet in de zon aanbrengen, maximale temperatuur

Breng coatings nooit in de volle zon, maar altijd in de schaduw, aan. Op zonnige dagen kan er een tent of doek over het zwembad worden geplaatst om de zon tegen te houden.

De maximale temperatuur van de omgeving, maar ook van de ondergrond, mag maximaal 35°C zijn. Een zwembad waar uren lang de zon op heeft gestaan is een stuk warmer dan 35°C. Houd daar dus rekening mee!

Na minimaal 2 weken op nieuw beton of nieuw stucwerk

Een nieuw gestorte betonnen zwembad of nieuw aangebracht stucwerk dient minimaal 6 weken oud te zijn alvorens er een coating of verf op mag worden aangebracht. Binnen deze 6 weken heeft het beton of stucwerk een basisch karakter (hoge PH waarde)

waardoor de coating of verf wordt aangetast en er onthechting zal optreden. Dit geldt voor elke coating of verf ongeacht het type of merk.

Holdbar Zwembadprimer is bestand tegen deze hoge PH waarde en kan al **na 2 weken** (uniek!) op een nieuw gestorte betonnen zwembad of nieuw stucwerk worden aangebracht.

Watervaste ondergrond

Het is belangrijk dat de ondergrond, waar de coating op wordt aangebracht, watervast is. Dat betekent dat eventueel aangebracht stucwerk watervast moet zijn. Is het stucwerk niet watervast, dan zal dat leiden tot onthechting van de coating. Het stucwerk zal namelijk langzaam oplossen onder invloed van vocht.

Zwembad dient waterdicht te zijn

Naast de watervastheid dient het zwembad ook waterdicht te zijn alvorens de zwembadcoating wordt aangebracht. Met een coating kunnen geen lekkages worden gerepareerd. Het zwembad kan dus niet waterdicht gemaakt worden met een coating.

Niet over chloorrubberverf

Holdbar Zwembadprimer en Holdbar Zwembadcoating mag niet over een chloorrubberverf worden aangebracht. Indien er een chloorrubberverf aanwezig is, dan dient deze volledig te worden verwijderd, bijvoorbeeld door middel van stralen.

Werkwijze per ondergrond

Op polyester zwembaden

- De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Indien nodig, reinigen met Ruwol Surface cleaner
- De ondergrond schuren en stofvrij maken
- 1 laag Holdbar Zwembadcoating aanbrengen
- Na 4 tot 48 uur* wederom 1 laag Holdbar Zwembadcoating aanbrengen
- Na 4 tot 48 uur* 1 laag Holdbar Zwembad Topcoating aanbrengen

U heeft nodig:

1. [Ruwol Surface Cleaner](#) (indien nodig)
2. [Holdbar Zwembadcoating](#)
3. [Holdbar Zwembad Topcoating](#)

Op betonnen en gestucte zwembaden

- De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Indien nodig, reinigen met Ruwol Surface cleaner. Eventuele kalkaanslag verwijderen met Ruwol Bath and Tile cleaner.*
- 1 laag Holdbar Zwembadprimer aanbrengen
- Na 4 tot 48 uur* 1 laag Holdbar Zwembadcoating aanbrengen
- Na 4 tot 48 uur* wederom 1 laag Zwembadcoating aanbrengen
- Na 4 tot 48 uur* 1 laag Zwembad Topcoating aanbrengen

* Indien er een niet-overschilderbare curing compound of cementsluier op de vloer aanwezig is, dan de ondergrond grondig schuren of stralen en vervolgens vrijmaken van stof. Curing compound of cementsluier kan voorkomen bij vers gestorte betonnen zwembaden. Bij stucwerk is geen sprake van curing compound of cementsluier.

U heeft nodig:

1. [Ruwol Surface Cleaner](#) (indien nodig)
2. [Ruwol Bath and Tile Cleaner](#) (indien nodig)
3. [Holdbar Zwembadprimer](#)
4. [Holdbar Zwembadcoating](#)
5. [Holdbar Zwembad Topcoating](#)

Op een bestaande coating

- De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Reinigen met Ruwol Surface cleaner
- Indien de bestaande coating een chloorrubberverf is, dan deze volledig verwijderen (bijvoorbeeld d.m.v. stralen).
- De ondergrond schuren en stofvrij maken
- 1 laag Holdbar Zwembadcoating aanbrengen
- Na 4 tot 48 uur* wederom 1 laag Zwembadcoating aanbrengen
- Na 4 tot 48 uur* 1 laag Zwembad Topcoating aanbrengen

U heeft nodig:

1. [Ruwol Surface Cleaner](#) (indien nodig)
2. [Holdbar Zwembadcoating](#)
3. [Holdbar Zwembad Topcoating](#)

* Na 48 uur dient de vorige laag eerst te worden gereinigd en licht te worden geschuurd.

Het mengen van het A en B component



Holdbar Zwembadprimer, Zwembadcoating en Zwembad Topcoating zijn 2 componenten producten. Dat betekent dat u een A en een B component heeft welke met elkaar gemengd dienen te worden. Nadat deze 2 componenten gemengd zijn heeft u een bepaalde tijd om de inhoud van het blik aan te brengen, dit heet de potlife. Na deze potlife zal de coating niet meer bruikbaar zijn. U kunt het beste verpakkingen bestellen met een hoeveelheid voor steeds 1 laag.

Rekenvoorbeeld: U heeft een oppervlakte van 40 m². U brengt 2 lagen aan. Het verbruik per m² is 120 gram. Per laag heeft u het volgende nodig: 40 m² x 0,12 Kg = 4,8 Kg. U besteld in dit geval 2 x 5 Kg voor 2 lagen.

Potlife Holdbar Zwembadprimer: 1 uur bij 23°C
Potlife Holdbar Zwembadcoating: 4 uur bij 20°C
Potlife Holdbar Zwembad Topcoating: 2 uur bij 20°C